

Pioneer製品をお使いの場合

■見本機種…BD-V301J

お好み選局の設定方法(お好みボタンにチャンネルを割り当てる方法)

(取扱説明書P.86)



1

リモコンで
ナビ ボタンを押す

2

ナビ画面で「設定」を選び
決定 ボタンを押す

3

番組視聴設定画面にて
「ワンタッチ・お好み選局設定」
を選び
決定 ボタンを押す

4

「CA」を選択し、
▲▼ ボタンで
登録したいチャンネルを選び、
青 ボタンを押すと
☺ が表示される

5

全て設定が終わったら
決定 ボタンを押す

これで完了！